

SAMSUNG

SGH-C160

Manualul  
utilizatorului

• În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.

• În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

Printed in Korea

Code No.: GH68-14349A

Romanian. 04/2007. Rev.1.0

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

### Instalarea cartei SIM și a bateriei

1. Scoateți capacul bateriei și inserați cartela SIM.

1

2

Capacul bateriei

1

2

Baterie

2. Instalați bateria și puneți la loc capacul.

### Încărcarea bateriei

1. Conectați adaptorul de voiaj furnizat.

La priza de curent alternativ

Notă:

Când conectați adaptorul de voiaj, este posibil ca indicatorul de încărcare să nu apară pentru până la 5 minute, dar bateria se încarcă corect.

2. Când încărcarea s-a terminat, deconectați adaptorul.

Notă:

Nu scoateți bateria din telefon fără să deconectați mai întâi adaptorul. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.

### Prezentarea telefonului și funcțiile tastelor

Acces Web/  
Tastă Confirmare  
În modul Repaus, accesează navigatorul Web. Selectează opțiunea evidențiată sau confirmă datele introduse în modul Meniu.

Taste funcționale  
Efectuează funcțiile indicate de textul de deasupra tastei.

Tastă apelare  
Efectuează și preia un apel. În modul Repaus, preia apelurile cele mai recente.

Tastă server de mesagerie vocală  
▶ Server de mesagerie vocală

Tastă pentru blocarea tastaturii  
▶ Mod Blocare tastatură

Taste alfanumerice

Taste de navigare în 4 direcții  
În modul Meniu, derulați opțiunile din meniu. În modul Repaus, se accesează următoarele meniuri:  
Sus/Jos: Volum taste  
Stânga: Creare  
Dreapta: Radio FM

Tastă Pornire/Terminare  
Pornește sau oprește telefonul când este ținută apăsată. De asemenea, termină un apel.

Tastă Anulare/Ștergere  
Șterge caractere de pe ecran. Readuce ecranul la nivelul anterior din meniu. Trimite un mesaj SOS când se apasă de patru ori cu tastatura blocată.  
▶ Mod SOS

Tastă mod Silențios  
▶ Mod Silențios

Mod silențios

În modul Repaus, țineți apăsat **\*\*** pentru a dezactiva toate sunetele telefonului. Pentru a ieși, țineți din nou apăsată această tastă.

Server mesagerie vocală

În modul Repaus, țineți apăsat **1** pentru a accesa serverul de mesagerie vocală.

Tastatură mod blocare

Țineți apăsat **\*** în modul Repaus și apoi apăsați tastele funcționale **Da** pentru a bloca tastatura pentru a ignora o apăsare accidentală. Pentru deblocare, apăsați tastele funcționale **Debloc.**, apoi **\***.

SOS mod

Apăsați **C** de patru ori când tastatura este blocată pentru a trimite un mesaj SOS către numere prestabilite. Odată ce s-a trimis mesajul SOS, telefonul va trece în modul SOS și va primi apeluri numai de la destinatarii înregistrați. La primirea unui apel de la destinatarii mesajului SOS, telefonul va răspunde automat la apel. Apăsați **[☎]** pentru a ieși din modul SOS.

Ecran

Telefonul este în modul Repaus când nu sunteți în timpul unui apel sau când nu utilizați unul dintre meniuri. Pentru a apela un număr de telefon, trebuie să fiți în modul Repaus.

Pictograme

Text și grafică

Indicatoare de funcții ale tastelor funcționale

Meniu

Agendă

Telefonul afișează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:

Pictogramă	Descriere
	Puterea semnalului primit
	Apel în curs
	În afara ariei de acoperire; nu aveți posibilitatea să efectuați sau să primiți apeluri, cu excepția apelurilor de urgență
	Caracteristica Mesaj SOS este activă
	Rețea GPRS
	Setare alarmă
	Mod Silențios
	Tip sonerie
	Nimic: Melodie
	Vibrație
	Vibrație apoi melodie
	Zona de reședință, dacă există înregistrare la serviciul corespunzător
	Caracteristica de redirecționare a apelurilor este activă
	Mesaj text nou
	Mesaj vocal nou
	Nivel de încărcare a bateriei

### Utilizarea meniurilor

În modul Repaus, apăsați tastele funcționale **Meniu** pentru a intra în meniul principal.

Etichetele din colțurile din partea inferioară a ecranului arată funcțiile curente ale tastelor funcționale. Apăsați tastele funcționale din stânga (**[☰]**) sau tastele funcționale din dreapta (**[☷]**) pentru a efectua funcția indicată.

Pentru a reveni la nivelul anterior din meniu, apăsați tastele funcționale **Înapoi** sau **C**.

Pentru a ieși din meniu fără a schimba setările meniului, apăsați această tastă.

Utilizați tastele de navigare în 4 direcții pentru a derula în sus, în jos, la stânga sau la dreapta prin meniu, pentru a evidenția elementele meniului și pentru a schimba setările caracteristicilor.

Pentru a selecta sau a modifica un meniu sau o caracteristică:

1. În modul Repaus, apăsați tastele funcționale **Meniu**.

2. Apăsați Tastele de navigare pentru a ajunge la un meniu dorit, apoi apăsați tastele funcționale **Select** sau **[#]**.

3. Dacă meniul conține submeniuri, îl puteți găsi pe cel dorit apăsând Tastele de navigare. Pentru a intra în submeniu, apăsați tastele funcționale **Select** sau **[#]**.

4. Apăsați Tastele de navigare pentru a găsi setarea dorită.

5. Pentru confirmarea setării alese, apăsați tastele funcționale **Select** sau **[#]**.

Dacă meniul selectat conține submeniuri suplimentare, repetați acest pas.

Numere de comenzi rapide

Aveți posibilitatea să accesați rapid meniul dorit utilizând numerele de comenzi rapide. Numărul de comandă rapidă se afișează în fața numelui meniului în modul Meniu.

### Harta meniurilor

1. Jurnal apeluri

1.1 Apeluri pierdute

1.2 Apeluri primite

1.3 Apeluri efectuate

1.4 Ștergere toate

1.5 Durată apel

1.6 Costuri apeluri\*

2. Servicii rețea

2.1 Redirecționare apeluri

2.2 Blocare apeluri

2.3 Apel în așteptare

2.4 Selectare rețea

2.5 Identitate apelant

2.6 Linie activă\*

3. Aplicații

3.1 Radio FM

3.2 SIM-AT\*

4. Setări tonuri

4.1 Apeluri primite

4.2 Mesaje

4.3 Pornire/Oprire

4.4 Ton conectare

4.5 Ton tastatură

4.6 Beep la minut

4.7 Mod silențios

4.8 Alertare la primirea unui apel

5. Mesaje

5.1 Mesaje text

5.2 Mesaj server

5.3 Mesaje predefinite

5.4 Mesageria vocală

5.5 Centru informare

5.6 Setări

5.7 Mesajul SOS

5.8 Stare memorie

6. Divertisment

6.1 Servicii WWW

6.2 Director multimedia

7. Organizator

7.1 Ceas

7.2 Alarmă

7.3 Calculator

7.4 Convertor

8. Agendă telefon

8.1 Căutare nume

8.2 Listă FDN\*

8.3 Adăugare înreg.

8.4 Apelare rapidă

8.5 Număr propriu

8.6 Gestuine

8.7 Listă numere servicii\*

9. Setări telefon

9.1 Setări ecran

9.2 Mesaj de salut

9.3 Limbă

9.4 Securitate

9.5 Reapelare automată

9.6 Claritate voce

9.7 Răspuns orice tastă

9.8 Blocare automată tastatură

9.9 Resetare

\* Disponibil numai dacă este acceptat de către cartela SIM.

### Introducere text

Schimbarea modului de introducere a textului

Într-un câmp de introducere a textului, apăsați tastele funcționale din dreapta până când apare indicatorul modului de introducere dorit:

**[T9]Rom**: Mod T9

**[A]Rom**: Mod ABC

**[1]Rom**: Mod Numeric

Nimic: Mod Simbol

Mod T9

1. Apăsați de la **2** la **9** pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru o literă.

Exemplu: Pentru a introduce "Salut" în modul T9, apăsați **7, 2, 5, 8** și **8**.

T9 intuiește cuvântul pe care îl tastezi și poate să-l schimbe cu fiecare tastă pe care o apeși.

2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau a șterge caractere.

3. Când cuvântul se afișează corect, treceți la pasul 4. În caz contrar, apăsați **0** pentru a afișa variante de cuvinte alternative pentru tastele pe care le-ați apăsat.

De exemplu, pentru "Ea" și "Da" utilizați **3** și **2**.

4. Apăsați **#** pentru a insera un spațiu și introduceți cuvântul următor.

#### Mod ABC

Apăsați tastele etichetate cu caracterele dorite:

- o dată pentru primul caracter
- de două ori pentru al doilea caracter
- ș.a.m.d.

De exemplu, apăsați de trei ori **2** pentru a introduce "C" și de două ori **5** pentru a introduce "K".

#### Mod Numeric

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

#### Mod Simbol

Apăsați tastele numerice corespunzătoare simbolului dorit și apăsați tasta funcțională **OK**. Puteți să apăsați **Sus** sau **Jos** pentru a afișa mai multe simboluri.

#### Sfaturi pentru introducerea textului

- Pentru a muta cursorul, apăsați tastele de navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați **C**. Pentru a șterge toate caracterele, țineți apăsat **C**.
- Pentru a introduce un spațiu între caractere, apăsați **#**.
- Pentru a comuta între majuscule și minuscule în modul T9 sau în modul ABC, apăsați **✱**.
- Pentru a introduce semne de punctuație în modul T9 sau în modul ABC, apăsați **1**.

Caracteristică	Descriere	Selectați
Șabloane emoticoane	Predefiniți șabloane ale emoticoanelor utilizate frecvent.	Meniu > Mesaje > Mesaje text > Șabloane emoticoane
Ștergerea mesajelor	Ștergeți mesaje din fiecare folder de mesaje sau toate mesajele simultan.	Meniu > Mesaje > Mesaje text > Ștergere toate
Mesaj server	Schimbați setările pentru serviciu și accesați sau ștergeți mesajele server.	Meniu > Mesaje > Mesaj server
Modele de mesaje	Predefiniți modele ale mesajelor utilizate frecvent.	Meniu > Mesaje > Mesaje predefinite
Mesagerie vocală	Accesați serverul de mesagerie vocală și ascultați mesaje în rețea.	Meniu > Mesaje > Mesageria vocală
Mesaj difuzat	Schimbați setările pentru serviciu și accesați mesajele difuzate.	Meniu > Mesaje >Centru informare
Opțiuni pentru mesagerie	Configurați opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.	Meniu > Mesaje > Setări
Mesaj SOS	Activați caracteristica pentru mesajul SOS. Introduceți destinatarii și selectați modul de repetare.	Meniu > Mesaje > Mesajul SOS
Starea memoriei pentru mesaje	Verificați informațiile despre memoria pentru mesaje.	Meniu > Mesaje > Stare memorie
Navigator Web	Lansați și configurați navigatorul Web.	Meniu > Divertisment > Servicii WWW

## Măsurι importante de siguranță

Citiți aceste indicații, înainte de a utiliza telefonul mobil. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegală.

#### Conduceți atent în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi vehiculul dvs.

#### Oprirea telefonului la alimentarea mașinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

#### Oprirea telefonului în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală, cât și periculoasă.

#### Oprirea telefonului în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele și alte instituții de sănătate pot utiliza echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare.

#### Interferență

Toate telefoanele mobile pot fi supuse interferențelor, ceea ce le poate afecta performanțele.

#### Reglementări speciale

Urmați toate reglementările speciale în vigoare în orice zonă și închideți telefonul dacă utilizarea acestuia este interzisă.

## Trimiterea unui mesaj SMS

- În modul Repaus, apăsați **Stânga**.
- Introduceți textul mesajului.
- Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și adăugați elemente utilizând opțiunile următoare:
  - Adăugare tip de media**: adăugați sunete, imagini sau imagini animate.
  - Adăugare emoticon**: adăugați emoticonuri.
  - Mesaje predefinite**: adăugați modele text.
- Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați **Trimitere**.
- Selectați o locație liberă.
- Introduceți un număr de destinație și apăsați tasta funcțională **OK**.
- Apăsați tasta funcțională **Trim**. pentru a trimite mesajul.

Caracteristică	Descriere	Selectați
Accesarea fișierelor media	Accesați sunete sau imagini din memoria telefonului.	Meniu > Divertisment > Director multimedia > Imagini descărcate sau Tonuri
Ștergerea tuturor fișierelor media	Ștergere sunete și imagini din fiecare director multimedia.	Meniu > Divertisment > Director multimedia > Ștergere toate
Starea memoriei pentru divertisment	Verificați volumul memoriei utilizate pentru sunete și imagini.	Meniu > Divertisment > Director multimedia > Stare memorie
Oră și dată	Setați manual ora și data curentă și setați fusul orar local.	Meniu > Organizator > Ceas
Alarmă	Setați o alarmă care să sune la o anumită oră.	Meniu > Organizator > Alarmă
Calculator	Efectuați funcții aritmetice de bază.	Meniu > Organizator > Calculator
Convertor	Efectuați conversii precum valuta și temperatura.	Meniu > Organizator > Convertor
Găsirea unui contact	Căutați contacte în Agenda telefonică.	Meniu > Agendă telefon > Căutare nume
Crearea unei liste FDN	Creați o listă de contacte care să fie utilizată în modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), în care telefonul permite efectuarea apelurilor numai către numerele de telefon specificate.	Meniu > Agendă telefon > Listă FDN


#### Rezistență la apă

Telefonul nu este antiacvatic. Păstrați-l uscat.

#### Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la urechea dvs.). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

#### Apeluri de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați . Nu terminați apelul, până când nu aveți permisiunea de a o face.


#### Copiii mici și telefonul

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul și componentele sale, inclusiv accesoriile.

#### Accesorii și baterii

Utilizați numai baterii și accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căști și cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă.

<b>ATENȚIE</b>	Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
----------------	---

	Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze capacitatea auditivă.
---	---

#### Service calificat

Telefonul poate fi reparat numai de personalul calificat pentru service.

## Referințe rapide despre caracteristici

Această secțiune oferă explicații pe scurt privind caracteristicile telefonului.

Caracteristică	Descriere	Selectați
Vizualizarea apelurilor recente	Vizualizați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.	Meniu > Jurnal apeluri > Apeluri pierdute, Apeluri primite sau Apeluri efectuate
Ștergerea apelurilor recente	Ștergeți jurnalele de apeluri din fiecare tip de apel sau toate jurnalele odată.	Meniu > Jurnal apeluri > Ștergere toate
Afișarea duratei apelului	Vizualizați durata apelurilor recente pe care le-ați efectuat și le-ați primit. De asemenea, resetați contorul de timp.	Meniu > Jurnal apeluri > Durată apel
Cost apel ecran	Vizualizați costul apelurilor.	Meniu > Jurnal apeluri > Costuri apeluri
Servicii de rețea	Accesați serviciile de rețea oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > Servicii rețea
Radio FM	Ascultați muzică sau știri prin radioul FM din telefon. În primul rând, trebuie să conectați telefonul la setul de căști, care servesc ca antenă radio.	Meniu > Aplicații > Radio FM
Utilizarea serviciului SIM	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > Aplicații > SIM-AT
Selectați tonul de apel și volumul	Selectați un ton de sonerie de apel pentru apelurile primite, un nivel al volumului sau un tip de alertă.	Meniu > Setări tonuri > Apeluri primite

Caracteristică	Descriere	Selectați
Adăugarea unui contact nou	Adăugați un contact nou în Agenda telefonică.	Meniu > Agendă telefon > Adăugare înreg.
Apelare rapidă	Asociați numere de apelare rapidă (de la 2 la 9) pentru opt dintre numerele cel mai frecvent apelate.	Meniu > Agendă telefon > Apelare rapidă
Verificați propriile numere de telefon	Verificați numerele dvs. de telefon sau asociați-le un nume.	Meniu > Agendă telefon > Număr propriu
Gestionare contacte	Copiați în memoria telefonului toate contactele stocate pe cartela SIM, ștergeți toate înregistrările din Agendă telefon. De asemenea, puteți să verificați informații despre memoria pentru înregistrările din Agendă telefon.	Meniu > Agendă telefon > Gestiuune
SDN (Numere Apelare Servicii)	Accesați lista cu numere de servicii alocate de furnizorul de servicii.	Meniu > Agendă telefon > Listă numere servicii
Setări ecran	Schimbați setările pentru ecran și pentru lumina de fundal.	Meniu > Setări telefon > Setări ecran
Mesaj de întâmpinare	Introduceți mesajul de întâmpinare care va fi afișat la pomirea telefonului.	Meniu > Setări telefon > Mesaj de salut
Selectare limbă	Selectați o limbă care va fi utilizată pentru textul de pe ecran sau pentru modul de introducere al textului.	Meniu > Setări telefon > Limbă


## Informații SAR



Telefonul fără fir este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limita de emisie pentru expunere la energia de radiofrecvență (RF) stabilită de Consiliul Uniunii Europene (UE). Aceste limite sunt o parte a unor instrucțiuni extinse și stabilesc nivelurile permise ale energiei RF pentru populație în general. Instrucțiunile se bazează pe standardele de siguranță care au fost dezvoltate de organizații științifice independente prin studii științifice periodice și prin evaluarea acestora.

Standardele includ un coeficient substanțial de siguranță destinat asigurării siguranței tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane fără fir utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate - SAR). Limita SAR stabilită de Consiliul UE este de 2,0 W/kg. Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost de 0,966 W/kg.

Caracteristică	Descriere	Selectați
Selectați un ton pentru mesaje	Selectați tonul soneriei de alertă și tipul alertei pentru mesajele SMS sau setați frecvența cu care sunteți informat despre un mesaj nou.	Meniu > Setări tonuri > Mesaje
Ton Pornire/oprire	Setați telefonul să sune când îl porniți sau îl opriți.	Meniu > Setări tonuri > Pornire/Oprire
Ton conectare	Setați telefonul să emită un semnal sonor când un apel este conectat la sistem.	Meniu > Setări tonuri > Ton conectare
Selectați volumul și tonul tastelor	Selectați un ton pe care îl emite telefonul când apăsați o tastă sau reglați volumul tonului tastelor.	Meniu > Setări tonuri > Ton tastatură
Beep la minut	Setați telefonul astfel încât în timpul unui apel să emită un semnal sonor după fiecare minut, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.	Meniu > Setări tonuri > Beep la minut
Mod Silențios	Setați modul în care telefonul vă avertizează despre un anumit eveniment când este în modul Silențios.	Meniu > Setări tonuri > Mod silențios
Alertare la primirea unui apel	Setați telefonul să vă avertizeze când, în timpul unui apel, primiți un mesaj nou sau se ajunge la ora stabilită pentru o alarmă.	Meniu > Setări tonuri > Alertare la primirea unui apel
Trimiterea mesajelor SMS	Creați și trimiteți mesaje către alte telefoane mobile.	Meniu > Mesaje > Mesaje text > Creare
Citirea mesajelor SMS	Citiți mesajele primite sau trimise.	Meniu > Mesaje > Mesaje text > Primește sau Trimise

Caracteristică	Descriere	Selectați
Securitate	Protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate.	Meniu > Setări telefon > Securitate
Mobile tracker	Urmăriți telefonul atunci când este furat sau pierdut. Când cineva încearcă să utilizeze telefonul cu altă cartelă SIM, telefonul va trimite automat familiei sau prietenilor dvs. mesajul prestabilit de urmărire.	Meniu > Setări telefon > Securitate > Mobile Tracker
Reapelare automată	Setați telefonul pentru a face până la zece încercări de a reapela un număr de telefon după o apelare nereușită.	Meniu > Setări telefon > Reapelare automată
Claritate voce	Eliminați zgomotul exterior și creșteți calitatea convorbirii, astfel încât persoana să vă poată auzi clar.	Meniu > Setări telefon > Claritate voce
Răspuns orice tastă	Răspundeți la apelul de intrare prin apăsarea oricărei taste, exceptând tasta funcțională <b>Dif. por/Dif. opr</b> și  .	Meniu > Setări telefon > Raspuns orice tastă
Blocare automată tastatură	Setați telefonul pentru a bloca automat tastatura în momentele de inactivitate.	Meniu > Setări telefon > Blocare automată tastatură
Resetarea telefonului	Resetați telefonul la setările implicite din fabrică.	Meniu > Setări telefon > Resetare

<div> <div>SAMSUNG ELECTRONICS</div> <div></div> </div>	<div> <div><b>Declarație de conformitate (R&amp;TTE)</b></div> <div><b>Samsung Electronics</b></div> </div>
<i>Noi,</i>	
declaram pe propria răspundere că produsul	
	<div> <div>Telefon mobil GSM: SGH-C160</div> </div>
la care face referire această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.	
SAFETY	EN 60950-1 <span> </span> : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 50361 <span> </span> : 2001
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.	
Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:	
	BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marcaj de identificare: 0168
Documentația tehnică este păstrată la:	
	Samsung Electronics QA Lab.
care va fi pusă la dispoziție la cerere. <i>(Reprezentant în UE)</i>	
	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007.03.02 (locul și data emiterii)
	 <b>Yong-Sang Park / S. Manager</b> (numele și semnătura persoanei autorizate)

\* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.